

ISTRUZIONI D'INSTALLAZIONE:

Installare l'estintore utilizzando l'apposito supporto in dotazione, facendo attenzione a posizionarlo in modo che sia ben visibile, facilmente raggiungibile e che non sia di ostacolo a persone e/o mezzi in movimento che possano urtarlo. L'estintore va installato lungo le vie di uscita, in prossimità delle porte, fissato al muro ad un'altezza dal pavimento tale da essere prelevato facilmente. Il supporto dato abitualmente in dotazione è idoneo per l'installazione fissa a parete; per l'installazione su strutture mobili (imbarcazioni, automezzi, ecc.) utilizzare i supporti specifici (si veda tabella ricambi). Controllare che la temperatura dell'ambiente in cui viene installato l'estintore non sia inferiore a -30°C o superiore a +60°C. (si veda sull'etichetta principale posta sul serbatoio dell'estintore e nella tabella "ricambi/caratteristiche" sotto riportata, se siano previste limitazioni maggiori per il campo di utilizzo dell'estintore, (esempio estintori a base d'acqua)). Verificare che la lancetta del manometro (dove presente) sia nel campo verde e che tutti gli accessori facenti parte dell'estintore (manichetta, tubo erogatore, ecc..) siano montati in modo corretto. Non disperdere l'imballo nell'ambiente e tenere l'apparecchio lontano dalla portata di bambini.

Deve essere presente un estintore portatile:

- su ogni piano e/o compartimento
- uno per ogni specifico pericolo d'incendio
- ad una distanza non superiore ai 15 metri da tutti i punti di passaggio

- In ogni area secondo la seguente tabella:

TIPO DI ESTINTORE	SUPERFICIE PROTETTA DA UN ESTINTORE	Rischio basso	Rischio medio	Rischio elevato
13 A - 89 B	100 m ²	-	-	-
21 A - 113 B	150 m ²	100 m ²	-	-
34 A - 144 B	200 m ²	150 m ²	100 m ²	-
55 A - 233 B	250 m ²	200 m ²	200 m ²	200 m ²

(Risulta inoltre necessario un sopralluogo da parte di personale esperto e qualificato allo scopo di valutare il posizionamento, più idoneo e l'eventuale necessità d'incrementare il numero degli estintori previsti).

MODALITÀ ED AVVERTENZE D'USO:

Utilizzabile solo in caso d'incendio o per prove di addestramento secondo la legge 626.

1. Togliere la spina di sicurezza dalla valvola a pulsante;
2. impugnare la manichetta di scarica;
3. premere a fondo la leva di comando e dirigere il getto alla base della fiamma. (come indicato dai pittogrammi riportati nell'etichetta principale dell'estintore).

Fare attenzione a mantenere una idonea distanza di sicurezza, avanzando progressivamente. Continuare ad erogare fino ad estinguere il focale, facendo attenzione ad eventuali riaccensioni; nel caso invece in cui il quantitativo di estinguente non fosse sufficiente a domare l'incendio, allontanarsi, continuando ad erogare prima che si scarchi completamente l'estintore. Per Eventuali ulteriori specifiche avvertenze d'uso: si veda

l'etichetta adesiva riportata sul serbatoio dell'estintore

ATTENZIONE: L'estintore può essere utilizzato solo sui fuochi per i quali è stato omologato; un uso improprio può essere pericoloso. Non dirigere mai il getto della

sostanza estinguente direttamente su persone o animali (l'agente estinguente potrebbe provocare ferite e ustioni da gelo). Se l'estintore è utilizzato in ambienti chiusi, aereare il locale dopo l'uso. Dopo l'uso contattare il centro autorizzato più vicino.

FASE DI SOVRVEGLIANZA, CONTROLLO, REVISIONE E COLLAUDO:

Sorveglianza: Allo scopo di garantire la piena efficienza dell'estintore è necessaria una costante sorveglianza da parte dell'utilizzatore verificando che:

- L'estintore sia presente, segnalato con apposita segnalatica, immediatamente utilizzabile e l'accesso allo stesso sia libero da ostacoli;
- L'estintore non sia stato manomesso, in particolare non risulti manomesso o mancante il dispositivo di sicurezza per evitare azionamenti accidentali;
- I contrassegni distintivi siano esposti a vista e siano ben leggibili;
- L'indicatore di pressione, se presente (manometro), indichi un valore di pressione compreso all'interno del campo verde;
- L'estintore non presenti anomalie quali ugelli ostruiti, perdite, tracce di corrosione, scommessioni o incrinature dei tubi flessibili, ecc..;

- L'estintore sia esente da danni alla maniglia di trasporto;

- L'estintore sia dotato di apposito cartellino di manutenzione debitamente compilato.

Le anomalie eventualmente riscontrate devono essere eliminate

Controllo, revisione e collaudo:

L'attività di controllo e la manutenzione devono essere eseguite da personale esperto in conformità alla normativa UNI 9894.

L'esecuzione del controllo agli estintori deve essere effettuata almeno una volta ogni 6 mesi (come previsto da DPR 547).

Sostituzione estinguente UNI 9994- paragrafo 5.3

Tipo estintore	Sostituzione della carica	Collaudo serbatoio
Polvere	36 mesi	12 anni
Biossido di carbonio	60 mesi	10 anni
Schiuma	18 mesi	12 anni
Idrocarburi alogenati	72 mesi	12 anni

Tutte le operazioni di sorveglianza e di manutenzione devono essere trascritte sull'apposito registro (obbligatorio per tutte le attività soggette al Certificato di Prevenzione Incendi). Per eventuali ulteriori dettagli tecnici rivolgersi al centro autorizzato più vicino.

DISMISSIONE: Lo smaltimento dell'estintore avviene secondo le normative vigenti.

TABELLA RICAMBI/CARATTERISTICHE: Si veda scheda tecnica.